



Indústria e Comércio LTDA.

SETA COM SINALIZADOR SOLAR

D345 B

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 06 (seis) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: _____ N° de Série: _____

N° do Pedido de Compra: _____ N° da Nota Fiscal: _____

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)

www.decibel.com.br

D345 B - Seta com Alimentação Solar

1. CARACTERÍSTICAS:

- Visualização noturna de 300 metros;
- Sinalização visual: pulsante através de Led's de alto brilho;
- Chave liga / desliga;
- Corpo em ABS e seta em policarbonato;
- Painel solar e bateria recarregável;
- Autonomia de 20 horas;
- Corpo da seta resinada em epoxi IP 67;
- Peso: 1500 gramas.

2. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:




Figura 1

3. FUNCIONAMENTO:

Após o acionamento da chave liga / desliga o sinalizador funcionará enquanto houver carga na bateria e/ou o painel solar do Sinalizador estiver exposto ao Sol.

O equipamento não funcionará enquanto a chave liga / desliga estiver na posição "desligado".

4. INSTALAÇÃO:

Fixação no cavalete:

- Encaixe o sinalizador no cavalete através do suporte e prenda o parafuso;
- Ligue a chave Liga / Desliga.




Figura 2